

TERNE 580LE-SLE-LSP-LPS 590SLE-LSP

INDICE DEGLI ARGOMENTI

DIVISIONE/SEZIONE	N° SEZIONE	MODULO N°
1 GENERALITA		
Specificazioni Coppie di Serraggio Standard e Tabelle dei Prodotti Loctite.....	1001	7-79450IT
Fluidi e Lubrificanti	1002	7-79461IT
2 MOTORE TERMICO		
Smontaggio e montaggio del Motore Termico e del Radiatore	2000	7-79471IT
Prove di Taratura	2002	7-79482IT
Specificazioni Motore Termico	2402 *	
Testata e Valvole	2415 *	
Blocco Motore	2425 *	
Circuito di Lubrificazione	2445 *	
Circuito di Raffreddamento.....	2455 *	
Turbocompressore	2465 *	
Analisi dei Guasti del Turbocompressore.....	2565 *	
3 SISTEMA DEL CARBURANTE		
Circuito e Filtri Carburante	3410 *	
Iniettori Carburante.	3413 *	
Pompa d'iniezione CAV	3414 *	
Pompa d'iniezione Bosch.....	3415 *	
4 SISTEMA ELETTRICO		
Rimozione e Ricollocazione dei Componenti Elettrici	4000	7-79490IT
Schema Electrico	4001	7-79503IT
Sistema Elettronico e Ricerca dei Guasti 580LSP-590LSP	4002	7-83511IT
Batteria(e)	4003	7-79510IT
Motore d'Avviamento.....	4004	7-79520IT
Quadro di Bordo.....	4005	7-79530IT
Alternatore.....	4007	7-79540IT
5 STERZO		
Smontaggio e Montaggio dei Componenti dello Sterzo	5000	7-79551IT
Specifiche, Controlli di Pressione e Ricerca dei Guasti dello Sterzo (580LE)	5001	7-79561IT
Specifiche, Controlli di Pressione e Ricerca di Guasti dello Sterzo (580SLE).....	5001	7-79571IT
Distributore di Comando Sterzo (orbitrol), Tipo EATON.....	5002	7-79580IT
Distributore Rotante (orbitrol), Tipo DANFOSS.....	5002	7-27460IT
Cilindri dello Sterzo	5003	7-79590IT
Assale Anteriore, Macchine a Due Ruote Motrici.....	5005	7-79600IT
Ponte Anteriore 4 Ruote Motrici	5006	7-79611IT

*Consultare il Service manual Motore Termico

6 TRASMISSIONE

Smontaggio e Montaggio dei Componenti della Catena Cinematica (Carraro) ...	6000	7-27560IT
Smontaggio e Montaggio della Trasmissione CLARK (Powershift)	6000	7-27570IT
Specifiche della Strasmmissione, Controlli di Pressione e Ricerca dei Guasti (CARRARO)	6002	7-79631IT
Specifiche della Strasmmissione, Controlli di Pressione e Ricerca dei Guasti (CLARK)	6002	7-84330IT
Ruote e Pneumatici	6003	7-79640IT
Ponte Posteriore e Planetari	6004	7-79650R1IT
Ponte Posteriore e Planetario (Standard)	6004	7-27300IT
Ponte Posteriore e Planetario (Powershift)	6004	7-27310IT
Scatola Velocità (CARRARO)	6007	7-79660IT
Trasmissione CLARK Powershift	6007	7-83631IT

7 FRENI

Smontaggio e Montaggio dei Componenti del Circuito dei Freni	7000	7-79671IT
Cilindro Principale (Pompa) del Freno	7003	7-79680IT

8 CIRCUITO IDRAULICO

Smontaggio e Montaggio dei Componenti del Circuito Idraulico	8001	7-79690IT
Specifiche, Ricerca dei Guasti e Controlli delle Pressioni del Circuito Idraulico (580LE)	8002	7-79701IT
Specifiche, Ricerca dei Guasti e Controlli delle Pressioni del Circuito Idraulico (580SLE)	8002	7-79711IT
Depurazione del Circuito Idraulico	8003	7-79720IT
Pompa Idraulica (580LE)	8004	7-79731IT
Pompa Idraulica (580SLE)	8004	7-79741IT
Distributore del Caricatore	8005	7-79751IT
Cilindri	8006	7-79760IT
Blocco Distributore Attrezzatura Pala Rovescia (580LE)	8007	7-79771IT
Blocco Distributore Attrezzatura Pala Rovescia (580SLE)	8007	7-79781IT
Distributore di Comando Ausiliario	8008	7-79790IT
Accumulatore per Macchine Attrezzate con Sistema Anti-Beccheggio (Opzionale)	8009	7-83520IT
Elettrovalvole per Macchine Attrezzate con Sistema Anti-Beccheggio (Opzionale)	8010	7-83530IT
Cilindro di Bloccaggio del Telaio Scorrevole	8011	7-21090IT
Valvola di Sicurezza del Braccio	8012	7-27290IT
Valvola di Sicurezza del Bilanciere	8013	7-27320IT
Valvola di Sicurezza del Braccio del Caricatore	8014	7-27330IT
Valvola Sequenziale di Orientazione	8020	7-21010IT

9 TELAIIO/ATTREZZATURA

Pedali e Leve	9001	7-79801IT
Ricerca guasti della Climatizzazione per Circuiti		
Utilizzanti Refrigerante R-134a	9002	7-79810IT
Manometri e Controlli del Circuito di Climatizzazione per Circuiti		
Utilizzanti Refrigerante R-134a	9003	7-79820IT
Manutenzione del Circuito di Climatizzazione per Circuiti		
Utilizzanti Refrigerante R-134a	9004	7-79830IT
Manutenzione dei Componenti del Circuito di Climatizzazione per i Circuiti		
Utilizzanti Refrigerante R-134a	9005	7-79840IT
Cucchiaino Caricatore	9006	7-79850IT
Cabina con Protezione ROPS e Arco con ROPS	9007	7-27580IT
Attrezzatura pala Rovescia	9008	7-79870IT
Sedile e Cintura di sicurezza	9009	██████████
Schemi idraulici ed Elettrici Grande Formato	Busta	██████████

██████████ Sezione distribuita successivame.